


IRONSIDE®



Climb Machine IRONSIDE

A010820002901

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	03
ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN	05
DIAGRAMA DE MONTAJE	06
GUÍA DE USO	06
MANTENIMIENTO DIARIO	07
GARANTÍA	08

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Es responsabilidad exclusiva del comprador leer el manual del propietario, las etiquetas de advertencia y dar instrucciones a todas las personas sobre el uso adecuado del equipo. Es importante comprender cada advertencia en su totalidad. Se recomienda que todos los usuarios estén informados sobre la siguiente información antes de utilizar el equipo.

ADVERTENCIAS DE SALUD

- Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio o acondicionamiento, debes consultar con tu médico personal para determinar si necesitas un examen físico completo. Esto es especialmente importante si eres inactivo, estás embarazada o padeces alguna enfermedad.
- Si en algún momento durante el ejercicio te sientes débil, mareado o experimentas dolor, detén el ejercicio de inmediato y consulta a tu médico.
- Para evitar dolores musculares y tensiones, inicia cada entrenamiento con estiramientos y calentamientos, y finaliza cada sesión enfriándote y realizando estiramientos.

INSTALACIÓN

- Se recomienda que todo el equipo:
- Esté asegurado o instalado sobre una superficie sólida y nivelada para estabilizarlo y eliminar movimientos o vuelcos durante el entrenamiento.
- Se instale en un lugar con ventilación suficiente para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Se coloque con un espacio suficiente a su alrededor para que todos los ejercicios puedan realizarse de manera segura.
- Se recomienda que haya al menos 1 metro de espacio alrededor del equipo en las áreas donde se requiera acceso para ejercitarse.

USO ADECUADO

- Antes de usar este equipo, por favor, lee las siguientes instrucciones de seguridad y cúmplelas. ¡Gracias!
- Ensambla el equipo siguiendo las instrucciones de montaje.
- Ten cuidado y utiliza herramientas adecuadas para el ensamblaje. Pide ayuda si encuentras algún problema.
- No uses limpiadores corrosivos para limpiarlo.
- Usa ropa y calzado adecuado para el ejercicio a fin de evitar accidentes.
- Si detectas daños en piezas pequeñas, deja de usar el equipo de inmediato y contacta con la empresa o agencia donde lo compraste para realizar el cambio. Instala las nuevas piezas correctamente y asegúrate de que las uniones y partes móviles estén bien ajustadas para evitar peligros durante su uso.
- Los padres u otros adultos supervisores deben vigilar de cerca a los niños si el equipo se usa en su presencia.

INSPECCIÓN

- No utilices ni permitas el uso de ningún equipo que esté dañado o tenga piezas desgastadas o rotas. Para todos los equipos de Ironside, usa únicamente piezas de repuesto suministradas por Ironside.
- Asegúrate siempre de que todas las tuercas y tornillos estén bien ajustados antes de cada uso.
- Conserva las etiquetas y placas de identificación; no las retires por ninguna razón, ya que contienen información importante.
- Mantenimiento del equipo: el mantenimiento preventivo es clave para el funcionamiento óptimo del equipo. Asegúrate de seguir nuestros consejos de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento continuo de tu equipo Ironside.
- Antes de cada uso, examina todos los accesorios aprobados para su uso con el equipo Ironside en busca de daños o desgaste.
- Si tu equipo Ironside parece dañado o desgastado, no intentes usarlo ni repararlo por tu cuenta.

ADVERTENCIA DE USO


- Es responsabilidad del comprador instruir a todos los usuarios sobre los procedimientos correctos de operación de todo el equipo Ironside.
- Mantén a los niños alejados de todas las partes móviles. Los padres deben supervisar de cerca a los niños si el equipo se utiliza en su presencia.
- No uses ropa suelta ni joyas al utilizar el equipo. También se recomienda que los usuarios recojan el cabello largo para evitar el contacto con las partes móviles.
- Asegúrate de que cualquier persona que no esté utilizando el equipo se mantenga alejada del usuario, los accesorios y las partes móviles mientras la máquina esté en funcionamiento.

CONSERVA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA USO Y REFERENCIA FUTUROS.

ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

- Lea atentamente este manual de usuario antes del montaje y la puesta en funcionamiento, ya que la información proporcionada le permitirá comprender cómo instalar y utilizar correctamente este equipo. Al utilizar este producto, se asume que el usuario ha leído y comprendido el presente manual.
- Después de adquirir el producto, conserve cuidadosamente el comprobante de compra para que podamos brindarle un servicio de alta calidad de forma más eficiente.
- Debido a mejoras y actualizaciones continuas del producto, el contenido de este manual puede modificarse sin previo aviso.
- El diagrama esquemático del producto se actualiza y optimiza constantemente. Para mayor precisión, consulte siempre el diagrama de montaje correspondiente.
- Este manual de usuario debe guardarse adecuadamente para poder consultarlo fácilmente en cualquier momento.

DIAGRAMA DE MONTAJE



GUÍA DE USO

TECLAS Y SUS FUNCIONAMIENTOS

- **INICIO / PARADA:** Se utiliza para poner en marcha la máquina de escalada cuando está detenida. Durante el funcionamiento, detiene la máquina. Mantenga presionado el botón para volver al modo de espera.
- **“+”:** Tecla de aumento de resistencia. Durante el funcionamiento, presiónela una vez para incrementar la resistencia en 5 kg; manténgala presionada para un aumento continuo.
- **“-”:** Tecla de disminución de resistencia. Durante el funcionamiento, presiónela una vez para reducir la resistencia en 5 kg; manténgala presionada para una disminución continua.

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

- **TIEMPO:** Muestra el tiempo de ejercicio del usuario. Al detenerse el ejercicio, muestra “PAUSA”.
- **VELOCIDAD:** Muestra la velocidad de ascenso del usuario, medida en metros por minuto.
- **ALTURA:** Muestra la altura total escalada por el usuario, en metros.
- **ALTURA DEL PASO:** Muestra la altura de la zancada del usuario, en centímetros.
- **PASOS:** Muestra la cantidad de pasos realizados durante el ejercicio.
- **CALORÍAS:** Muestra la energía consumida durante el ejercicio.
- **RESISTENCIA [kg]:** Muestra el nivel de resistencia aplicado durante el movimiento.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL MODO DE ENTRENAMIENTO

- El usuario debe presionar el botón **START** para iniciar el ejercicio y ajustar la intensidad del entrenamiento según sus necesidades mediante los botones “+” y “-”.
- Durante el entrenamiento, el usuario puede presionar **START/STOP** para pausar el ejercicio. Si no se realiza ninguna acción durante 10 segundos, el equipo se pausará automáticamente. Manteniendo presionado el botón **START/STOP**, el funcionamiento del equipo se detendrá por completo.

MANTENIMIENTO DIARIO

Para mantener el equipo en buen estado y asegurar su correcto funcionamiento, se recomienda realizar las siguientes tareas diariamente:

- Limpiar los materiales decorativos.
- Limpiar la cubierta protectora.
- Limpiar e inspeccionar el soporte.
- Revisar los componentes del reposabrazos de conexión.

Limpie diariamente la superficie del material con un pulverizador que contenga una solución de jabón neutro, para eliminar la suciedad y el sudor acumulados.

Rocíe suavemente el producto de limpieza sobre el material decorativo y luego séquelo con un paño limpio.

- **Información importante:** No utilice productos de limpieza que contengan disolventes, alcohol u otros agentes similares para limpiar el equipo. En lugar de detergentes fuertes, utilice únicamente los productos indicados por el fabricante.

GARANTÍA

Para acceder al cambio o reparación establecida por la Garantía IRONSIDE por 12 meses, debes seguir estos pasos:

1.INGRESO DEL TICKET

- Si el producto presenta defectos, faltantes de piezas o no es apto para el uso, envía un correo con fotos y/o videos que evidencien la falla junto con tu número de pedido al mail de servicio al cliente del país en el que hiciste la compra (Argentina, Chile, EEUU o México). Nuestro equipo revisará tu caso y te dará una respuesta dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles.

1.SOLUCIONES

- Cambio: Si el producto tiene problemas de fábrica o faltan piezas esenciales, se realizará el cambio o envío de las piezas faltantes en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
- Reparación: Si la falla corresponde a una pieza que puede ser reemplazada sin afectar el funcionamiento o la estética, se reparará y se despachará en 5 a 8 días hábiles.

1.EXCLUSIONES DE GARANTÍA

- La garantía no cubre productos mal ensamblados, alterados, dañados por uso indebido o que hayan sufrido desgaste normal.

Nota: Los pedidos realizados antes del 15 de abril de 2024 tienen una garantía de 6 meses.