
MANUAL DE USUARIO

IRONSIDE®



Polea Doble Ajustable

IRONSIDE Luxe

A081005092001

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

IRONSIDE®

Es responsabilidad exclusiva del comprador leer el manual del propietario, las etiquetas de advertencia y dar instrucciones a todas las personas sobre el uso adecuado del equipo. Es importante comprender cada advertencia en su totalidad. Se recomienda que todos los usuarios estén informados sobre la siguiente información antes de utilizar el equipo.

⚠ ADVERTENCIAS DE SALUD

- Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio o acondicionamiento, debes consultar con tu médico personal para determinar si necesitas un examen físico completo. Esto es especialmente importante si eres inactivo, estás embarazada o padeces alguna enfermedad.
- Si en algún momento durante el ejercicio te sientes débil, mareado o experimentas dolor, detén el ejercicio de inmediato y consulta a tu médico.
- Para evitar dolores musculares y tensiones, inicia cada entrenamiento con estiramientos y calentamientos, y finaliza cada sesión enfriándote y realizando estiramientos.

⚠ INSTALACIÓN

Se recomienda que todo el equipo:

- Esté asegurado o instalado sobre una superficie sólida y nivelada para estabilizarlo y eliminar movimientos o vuelcos durante el entrenamiento.
- Se instale en un lugar con ventilación suficiente para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Se coloque con un espacio suficiente a su alrededor para que todos los ejercicios puedan realizarse de manera segura.
- Se recomienda que haya al menos 1 metro de espacio alrededor del equipo en las áreas donde se requiera acceso para ejercitarse.

⚠ USO ADECUADO

Antes de usar este equipo, por favor, lee las siguientes instrucciones de seguridad y cúmplelas. ¡Gracias!

- Ensambla el equipo siguiendo las instrucciones de montaje.
- Ten cuidado y utiliza herramientas adecuadas para el ensamblaje. Pide ayuda si encuentras algún problema.
- No uses limpiadores corrosivos para limpiarlo.
- Usa ropa y calzado adecuado para el ejercicio a fin de evitar accidentes.
- Si detectas daños en piezas pequeñas, deja de usar el equipo de inmediato y contacta con la empresa o agencia donde lo compraste para realizar el cambio. Instala las nuevas piezas correctamente y asegúrate de que las uniones y partes móviles estén bien ajustadas para evitar peligros durante su uso.
- Los padres u otros adultos supervisores deben vigilar de cerca a los niños si el equipo se usa en su presencia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

IRONSIDE®

⚠ INSPECCIÓN

- No utilices ni permitas el uso de ningún equipo que esté dañado o tenga piezas desgastadas o rotas. Para todos los equipos de Ironside, usa únicamente piezas de repuesto suministradas por Ironside.
- Asegúrate siempre de que todas las tuercas y tornillos estén bien ajustados antes de cada uso.
- Conserva las etiquetas y placas de identificación; no las retires por ninguna razón, ya que contienen información importante.
- Mantenimiento del equipo: el mantenimiento preventivo es clave para el funcionamiento óptimo del equipo. Asegúrate de seguir nuestros consejos de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento continuo de tu equipo Ironside.
- Antes de cada uso, examina todos los accesorios aprobados para su uso con el equipo Ironside en busca de daños o desgaste.
- Si tu equipo Ironside parece dañado o desgastado, no intentes usarlo ni repararlo por tu cuenta.










⚠ ADVERTENCIAS DE USO

- Es responsabilidad del comprador instruir a todos los usuarios sobre los procedimientos correctos de operación de todo el equipo Ironside.
- Mantén a los niños alejados de todas las partes móviles. Los padres deben supervisar de cerca a los niños si el equipo se utiliza en su presencia.
- No uses ropa suelta ni joyas al utilizar el equipo. También se recomienda que los usuarios recojan el cabello largo para evitar el contacto con las partes móviles.
- Asegúrate de que cualquier persona que no esté utilizando el equipo se mantenga alejada del usuario, los accesorios y las partes móviles mientras la máquina esté en funcionamiento.

⚠ CONSERVA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA USO Y REFERENCIA FUTUROS.









LISTA DE PIEZAS

IRONSIDE®

Estructura de Torre de Pesas			Montante izquierdo			Bastidor derecho			Soporte superior del asa		
											
1		1PCS	2		1PCS	3		1PCS	4		1PCS
Soporte			**Estructura de polea giratoria**			**Estructura deslizante izquierda**			**Estructura deslizante derecha**		
											
5		4PCS	6		2PCS	7		1PCS	8		1PCS
Reposa piés			**Estructura de conexión**			**Tubo de ajuste izquierdo**			**Tubo de ajuste derecho**		
											
9		1PCS	10		1PCS	11		1PCS	12		1PCS
Cubierta delantera			**Cubierta trasera**			**Protector en U**			**Placa antiarañazos curva**		
											
13		1PCS	14		1PCS	15		1PCS	16		1PCS





LISTA DE PIEZAS

IRONSIDE®

Casquillo roscado			Varilla guía			Borde de la cubierta interior			Casquillo de tope de nylon		
											
17		4PCS	18		3 PCS	19		4PCS	20		2PCS
Rueda deslizante			Placa de plástico para suelo			Cable			Cubremango		
											
21		6PCS	22		2PCS	23		2PCS	24		2PCS
Bastidor con poleas interconectadas			Soporte de ganchos			Manguito de tracción			Manija de tracción corta		
											
25		2 PCS	26		1PCS	27		2 PCS	28		1PCS
Cubremango			Cuerda de tensión			Manguito de tracción			Empuñadura de empuje lineal		
											
29		2PCS	30		1 PCS	31		2PCS	32		1PCS















LISTA DE PIEZAS

IRONSIDE®

Funda de tracción para pies			Polea pequeña			Polea pequeña de aluminio			Pasador elástico largo		
											
33		1PCS	34		8PCS	35		8PCS	36		2 PCS
Conjunto de pasador elástico			Tope de goma de peso			Separador			Alfombra adhesiva 95		
											
37		1PCS	38		4PCS	39		2PCS	40		4 PCS
Tapón para tubo 95			Tapón PT50×100			Tapón PT40×80			Almohadilla anti vibratoria		
											
41		2PCS	42		2PCS	43		1 PCS	44		1PCS
Tapón para tuboΦ32			Tapón de goma φ18.5×φ15×12			Cojinete de cobre			Tapa pequeña		
											
45		2PCS	46		4 PCS	47		6PCS	48		1 PCS

















LISTA DE PIEZAS

IRONSIDE®

Manguito fijador para varilla guía			Tapa de agarre de aluminio φ32			Anillo de agarre de aluminio φ32			Placa de peso		
											
49		2PCS	50		2PCS	51		2PCS	52		2PCS
Gancho de polea			Junta tórica de goma			Tornillo de Cabeza Hexagonal M10×19.5			Arandela plana φ9×φ16×1.6		
											
53		5PCS	54		4PCS	55		2PCS	56		8PCS
Arandela plana φ11×φ20×2			Arandela plana φ13.5×φ24×2.5			Arandela de resorte φ10			Arandela de resorte φ12		
											
57		50PCS	58		6PCS	59		16PCS	60		2PCS
Tornillo de cabeza de casquillo M8×15			Tornillo de cabeza de casquillo M8×45			Tornillo de cabeza de casquillo M10×25			Tornillo de cabeza de casquillo M10×50		
											
61		1PCS	62		4PCS	63		14PCS	64		10PCS











LISTA DE PIEZAS

IRONSIDE®

Tornillo de cabeza de casquillo M10×55			Tornillo de cabeza de casquillo M10×65			Tornillo de cabeza de casquillo M10×100			Tornillo de cabeza de casquillo M12×55		
											
65		4PCS	66		2PCS	67		2PCS	68		2PCS
Tornillo de cabeza de casquillo M12×70			Tornillo de cabeza botón M5×10			Tornillo de cabeza botón M6×10			Tornillo de cabeza botón M6×15		
											
69		2PCS	70		2PCS	71		16PCS	72		2PCS
Tornillo de cabeza botón M10×20			Tornillo de cabeza plana M5×10			Tornillo de cabeza plana M5×15			Tornillo de cabeza plana M10×30		
											
73		1PCS	74		2PCS	75		4PCS	76		4PCS
Tornillo de ajuste M5×3			Tornillo de ajuste M8×10			Tuerca autoblocante M8			Tuerca autoblocante M10		
											
77		4PCS	78		4PCS	79		4PCS	80		18PCS




LISTA DE PIEZAS


IRONSIDE®


Tuerca autoblocante M12			Tornillo de Cabeza Hexagonal M6×13.5			Tuerca flangeada hexagonal M12			Manga de separación de rodillos		
											
81		2PCS	82		2PCS	83		4PCS	84		16PCS
Placa de identificación			Remache de Expansión φ4×11			Soporte trasero			Remache de Expansión φ4×11		
											
85		1PCS	86		2PCS	87		2PCS	88		2PCS
Tornillo de cabeza botón M5×12			Pasador de selección con bobina			Tornillo de cabeza plana M6×30			Tira superior de la cubierta interior		
											
89		4PCS	90		2PCS	91		2PCS	92		2PCS
Tira superior de la cubierta interior			Mando de ajuste pequeño			Tornillo de cabeza de casquillo M8×120			Casquillo de tope de nylon		
											
93		2PCS	94		2PCS	95		8PCS	96		4PCS


LISTA DE PIEZAS


IRONSIDE®


Tornillo de cabeza plana M5×30			Caja de lubricante			Tornillo de cabeza de casquillo M10×35			Tornillo de cabeza de casquillo M10×55		
											
97		4PCS	98		2PCS	99		4PCS	100		2PCS


1
3
57
60
63
2
4
10
63
60
57
100
57
60
99


58
78
49
56
62
79
56
25
19
52
90
38
5
46


23
34
34
35
23
35
34
34
35


71
71
13
14


53
53
53
53
27
30
33
28
32

GARANTÍA

Para acceder al cambio o reparación establecida por la Garantía IRONSIDE por 12 meses, debes seguir estos pasos:

1. Ingreso del Ticket

- Si el producto presenta defectos, faltantes de piezas o no es apto para el uso, envía un correo con fotos y/o videos que evidencien la falla junto con tu número de pedido al mail de servicio al cliente del país en el que hiciste la compra (Argentina, Chile, EEUU o México). Nuestro equipo revisará tu caso y te dará una respuesta dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles.

2. Soluciones

- Cambio: Si el producto tiene problemas de fábrica o faltan piezas esenciales, se realizará el cambio o envío de las piezas faltantes en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
- Reparación: Si la falla corresponde a una pieza que puede ser reemplazada sin afectar el funcionamiento o la estética, se reparará y se despachará en 5 a 8 días hábiles.

3. Exclusiones de Garantía

- La garantía no cubre productos mal ensamblados, alterados, dañados por uso indebido o que hayan sufrido desgaste normal.

Nota: Los pedidos realizados antes del 15 de abril de 2024 tienen una garantía de 6 meses.